



## Polysoft Plastic

**BPO Paste**

S4.5.13



3-4 мин при 20°C  
30 мин при 20°C




## 1K All Plastics Primer

**RFU**

S2.06.02



1.2-1.4  
1.7-2.2 bar  
1 равномерный слой  
следующее покрытие  
через 20 мин.




## Autosurfacers Rapid

**Hardener**


100:50

1

S3.2.28



1.5-2.0  
1-3 слоя  
между слоями: 5-7 мин. 20°C  
перед сушкой: 5-7 мин. 20°C  
45 мин при 20°C  
20 мин при 60°C



## Autobase Plus





**MM**


100:50

1


S5.2.65

**Plus Reducers**

-  **Fast**
-  **Medium**
-  **Slow**
-  **Extra Slow**



1.2-1.5  
1.7-2.2 bar  
Солиды: 2 x 1 coat  
Металлики 2 x 1 + 1/2 coat  
между слоями: 3-5 мин.  
перед лаком: 15 мин. 20°C



## Autoclear Rapid





**P Hardener** P35


100:50:10-20

3


S1.05.04

**Plus Reducers**

-  **Fast**
-  **Medium**
-  **Slow**
-  **Extra slow**



1.2-1.4  
1.7-2.2 bar  
2 слоя  
между слоями: 3-5 мин. 20°C  
перед сушкой: 3-5 мин. 20°C  
4 часов при 20°C  
20 мин при 60°C



**M700 Anti Silicon Remover** S4.02.02

**M850 Solfree** S4.02.07

Используйте респиратор для индивидуальной защиты