



## Быстрая система ремонта.

Ремонт пластиковой детали.

**M700**




**M700**




Антистатический обезжириватель

**M200**




**M200**



**Polysoft Plastic**


100 : 2.5



Polykit Classic



Bodyfiller Hardener



3-4 мин @ 20°C

30 мин @ 20°C

50-70 см

5 мин (пол. мощности)

**1K All Plastics Primer**



**RTS**

1K All Plastics Primer




1.2 - 1.3 мм


1 x 1

1.5 - 2.0 bar

мин: 15 мин @ 20°C


макс: 24 часа @ 20°C

**Autosurfacер HB**




**23**


Autosurfacер HB



P Hardeners



Plus Reducers



Fast

Medium

Slow

Extra Slow

1.8 - 2.0 мм

2-3 x 1

1.5 - 2.0 bar

5-10 мин @ 20°C

3 часа @ 20°C

30 мин @ 60°C

**Autobase Plus MM**



**1**

Autobase Plus MM



Plus Reducers



Fast

medium

Slow

Extra slow

1.3 - 1.4 bar


2 легких мокрых слоя

1 капельный слой

1.5 - 2.0 bar


До матового вида

**Autoclear Flash**




**3**


Autoclear Flash



P Hardeners



Autoclear Flash Accelerator



1.2 - 1.4 мм

2 x 1

2.0 - 2.2 bar

3-5 мин @ 20°C

1¼ - 2 часа @ 20°C

12-15 мин @ 60°C