



Стандартная система ремонта.

Ремонт пластиковой детали.

M700





Антистатический обезжириватель



M700


M200

M200

Polysoft Plastic


100 : 2.5



Polykit Classic



Bodyfiller Hardener




3-4 мин @ 20°C
30 мин @ 20°C
50-70 см
5 мин (пол. мощности)

1K All Plastics Primer



RTS


1K All Plastics Primer




1.2 - 1.3 мм
1 x 1
1.5 - 2.0 bar

мин: 15 мин @ 20°C
макс: 24 часа @ 20°C

Autosurfacер HB




23

Autosurfacер HB



P Hardeners



Plus Reducers



5 : 1 : 1

Fast
Medium
Slow
Extra Slow

1.8 - 2.0 мм
2-3 x 1
1.5 - 2.0 bar

5-10 мин @ 20°C
3 часа @ 20°C
30 мин @ 60°C

Autobase Plus MM



1

Autobase Plus MM



Plus Reducers



100 : 50


Fast
medium
Slow
Extra slow

1.3 - 1.4 bar

2 легких мокрых слоя
1 капельный слой
1.5 - 2.0 bar


До матового вида

Autoclear Plus HS




3


Autoclear Plus HS



P Hardeners



Plus Reducers



100 : 50 : 10

Fast
Medium
Slow
Extra slow

1.3 - 1.4 мм
2 x 1
2.0 - 2.2 bar

5-10 мин @ 20°C
4-10 ячеек @ 20°C
15-45 мин @ 60°C